


### Get to know your Device


BONDS 2 by IQOS™



Venting Hole Slider





Button & Status Lights



Charging Port

### Getting Started





**1** **TURN ON (OR TURN OFF)**

Press and hold Button for 4 seconds until the device vibrates, then release; Status Lights will turn ON, (or turn OFF) slowly. Turn OFF the device when not in use.

**2** **CHARGE**

Before first use, fully charge the device in accordance with the Safety Warnings and Instructions. (approx. 120 min with compatible Power Adaptor)

### Quick Tips




**COOL DOWN**

Device can be used up to 3 consecutive uses. After 3 consecutive uses, Status Lights will pulse twice UP and DOWN to signal cool down is in process. (cool down takes approx. 4 min).


**BATTERY STATUS**

Short press Button, Status Lights will turn ON to indicate battery level.




**STATUS LIGHT BLINKS YELLOW**

Battery depleted, need to charge.




**STATUS LIGHTS BLINK WHITE TWICE**

Device is outside operating temperature range. (0°C to 40°C)




**STATUS LIGHT BLINKS RED**

Reset the device. If red light blinking persists, contact Customer Care.



**TO RESET**

Press and keep holding Button until the device vibrates 3 times, then release. All Status Lights will turn OFF and turn ON to confirm a RESET.



**CHARGING TIME**

When a non-compatible Power Adaptor is used, Status Lights blink slowly and charging may take longer than 120 min.



### User Guide

For BONDS 2 by IQOS™

Discover a world of Services & Privileges with BONDS by IQOS™


For the online version of the user guide and customer care.

Visit

[www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Learn more about the warranty for your device at [iqos.com/support/warranty](http://iqos.com/support/warranty)

### How to use your Device



**1** **OPEN**

Slide to open.




**2** **INSERT ROUNDHEAT STICK™**

Insert ROUNDHEAT STICK™ to the line on the filter, with the filter facing outside.




**3** **START HEATING**

Press Button until the device vibrates and Status Lights pulse, then wait for next vibration.




**4** **PRIME DEVICE PUFF**

After 2nd vibration take ONE puff only to prime the device, then wait for next vibration. Do not remove the stick during prime device puff and use.




**5** **BEGIN USE**

After 3rd vibration, the device is ready to be used. During the experience, do not rotate the stick. The device can be used for up to 5 minutes.




**6** **EXPERIENCE COUNTDOWN**

During use, Status Lights indicate the remaining time.




**7** **NEARLY COMPLETE**

To signal the last 30 seconds, the device will vibrate ONCE, with ONE Status Light pulsing white.



**8** **REMOVE ROUNDHEAT STICK™**

When complete, remove used ROUNDHEAT STICK™ and dispose as per local disposal requirements.




**9** **CLOSE**


Slide to Close after use.

## Poznaj swoje urządzenie

BONDS 2 by IQOS™


Otwór wentylacyjny  
Suwak

Przycisk i diody




Port ładowania

## Pierwsze kroki z Twoim urządzeniem

1  
WŁĄCZANIE LUB  
WYŁĄCZANIE  
URZĄDZENIA


Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy, aż poczujesz wibrację, a następnie go puść. Diody zaczną się stopniowo zapalać lub gasnąć. Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

2  
ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie, zgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.


(ok. 120 minut przy użyciu kompatybilnego zasilacza sieciowego)

## Szybkie wskazówki


CHŁODZENIE  
URZĄDZENIA

Urządzenie może być używane do 3 razy z rzędu. Po 3 kolejnych użyciach diody zamigotają dwukrotnie w sekwencji góra-dół, sygnalizując rozpoczęcie procesu chłodzenia.


(Czas chłodzenia wynosi ok. 4 minut)

STAN  
NAŁADOWANIA  
BATERII

Naciśnij krótko przycisk – diody włączą się, wskazując poziom naładowania baterii.


DIODA MIGA  
NA ŻÓŁTO

Bateria rozładowana, należy naładować urządzenie.

DIODA MIGA  
DWUKROTNIE  
NA BIAŁO

Urządzenie znajduje się poza zalecanym zakresem temperatury pracy.


(0°C do 40°C)

DIODA MIGA  
NA CZERWONO

Zresetuj urządzenie. Jeśli czerwona dioda nadal miga, skontaktuj się z Obsługą Klienta.

RESETOWANIE  
URZĄDZENIA

Aby zresetować urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż urządzenie zawibruje 3 razy, a następnie go puść. Wszystkie diody zgasną, a następnie się zapalą, potwierdzając wykonanie resetu.



## CZAS ŁADOWANIA

W przypadku użycia niekompatybilnego zasilacza sieciowego diody będą powoli migać, a czas ładowania może wynieść ponad 120 minut.

bonds 2  
by IQOS

## Przewodnik użytkownika

Dla BONDS 2 by IQOS™

Odkryj świat Usług i  
Przywilejów z  
BONDS by IQOS™


Aby uzyskać wersję online przewodnika użytkownika oraz pomoc techniczną.

Odwiedź:


[www.iqos.com](http://www.iqos.com)

Dowiedz się więcej o gwarancji na swoje urządzenie na stronie:  
[iqos.com/support/warranty](http://iqos.com/support/warranty)

## Jak korzystać z urządzenia

1  
OTWÓRZ


Przesuń, aby otworzyć.

2  
WŁÓŻ WKŁAD  
ROUNDHEAT STICK™

Włóż wkład ROUNDHEAT STICK™ do linii na filtrze, tak, aby filtr był skierowany na zewnątrz.


3  
ROZPOCZNIJ  
PODGRZEWANIE

Naciśnij przycisk, aż urządzenie zawibruje i diody zaczną pulsować, a następnie poczekaj na kolejną wibrację.

4  
PIERWSZE  
ZACIĄGNIĘCIE


Po drugiej wibracji wykonaj tylko jedno zaciągnięcie, aby przygotować urządzenie do użycia, a następnie poczekaj na kolejną wibrację.

Nie wyjmuj wkładu podczas pierwszego zaciągnięcia ani w trakcie użytkowania.


5  
ROZPOCZĘCIE  
UŻYTKOWANIA

Po trzeciej wibracji urządzenie jest gotowe do użycia.


Podczas korzystania nie obracaj wkładu. Urządzenie może być używane przez maksymalnie 5 minut.

6  
ODLIĆZANIE CZASU  
UŻYTKOWANIA


Podczas korzystania z urządzenia diody wskazują pozostały czas użytkowania.

7  
PRAWIE KONIEC

Aby zasignalizować ostatnie 30 sekund, urządzenie zawibruje raz, a jedna dioda zacznie pulsować na biało.

8  
WYJMOWANIE  
WKŁADU  
ROUNDHEAT STICK™

Po zakończeniu użycia, wyjmij zużyty wkład ROUNDHEAT STICK™ i zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

9  
ZAMKNIJ

Po użyciu przesuń, aby zamknąć.